

操作手順 Ctrl → Ctrl と入力してから...

RPM-8 ホットキー操作方法
Ctrl を2回入力してから、次のいずれかのキーを入力します。
(打鍵間隔が一定時間を超える入力は無効になります)

表示	シングル F1	均等8分割 F2	8-1 F3	自動分割 F4
設定	CH番号 F5	出力解像度 F6	位置合わせ F7	ロック F8

操作例

- ・チャンネル3を選択: Ctrl → Ctrl → 3
- ・チャンネル送り (昇順): Ctrl → Ctrl → Ctrl (右)
- ・均等8分割表示: Ctrl → Ctrl → F2
- ・チャンネル番号表示切替: Ctrl → Ctrl → F5

1 ~ 8: チャンネル選択
Ctrl (左) (右): チャンネル送り
F1 ~ F4: 表示切替
F5 ~ F8: その他の機能

カードタイプ (名刺サイズ)
※RPM-8 / RPM-8Dual 本体
同梱品と同等の形式です。

RPM-8 ホットキー操作方法
(打鍵間隔が一定時間を超える入力は無効になります)

(チャンネル選択) Ctrl → Ctrl → 1 ~ 8

(チャンネル送り: 降順) Ctrl → Ctrl → Ctrl (左)

(チャンネル送り: 昇順) Ctrl → Ctrl → Ctrl (右)

Ctrl → Ctrl ⇒ シングル 均等8分割 8-1 自動分割 CH番号 出力解像度 位置合わせ ロック

キーボード上乘せタイプA
※下側余白は必要に応じて
適宜裁断して下さい。

RPM-8 ホットキー操作方法
(打鍵間隔が一定時間を超える入力は無効になります)

(チャンネル選択) Ctrl → Ctrl → 1 ~ 8

(チャンネル送り: 降順) Ctrl → Ctrl → Ctrl (左)

(チャンネル送り: 昇順) Ctrl → Ctrl → Ctrl (右)

Ctrl → Ctrl ⇒ シングル 均等8分割 8-1 自動分割 CH番号 出力解像度 位置合わせ ロック

(切り抜いて下さい)

(切り抜いて下さい)

キーボード上乘せタイプB
※下側はめ込み枠は、典型的な
キーボードに合わせています。